

16bit시리즈 가스보일러 응급운전 사용방법

리모콘과 본체조작부 조합구성

구분		ST형	DST형	DX형	비고
리모콘 형태					
본체 조작부 형태	16bit-I 시리즈	대기 개방형 	대기 개방형 	대기 개방형 	
	대기 차단형	대기 차단형 	대기 차단형 	대기 차단형 	
	16bit-II 시리즈	대기 개방형 	대기 개방형 		

응급운전 사용시기 및 기능

구분	설명	비고
기능	1. 약 72시간 3일동안 "난방과 온수"겸용 설정조건으로 동작 2. 설정온도 기준 : 난방 55℃ / 온수 중온	3일 이내 A/S점검 요함.
사용시기	1. 리모콘 동작이 전혀 되지 않은 경우(고장 난경우) 2. 리모콘 기능이 오동작 할 경우(사용목적과 다른 동작을 할 경우)	
주의사항	1. "응급운전" 사용시에는 확인램프가 "녹색"으로 점멸(깜박)거림.(응급운전 정상작동) 2. "응급운전" 72시간 사용완료시에는 확인램프가 "적색"으로 점등됨.(응급운전 정상작동) 3. "응급운전" 사용도중 확인램프가 "적색"으로 점멸(깜박) 할 경우에는 즉시 A/S신청을 하여 주십시오. 4. 정상상태에서 "응급운전"을 할 경우에는 리모콘의 모든기능이 작동되지 않습니다. (정상복귀방법: 본체에 있는 AC220V전기 코드선을 콘센트에서 빼고 약5분정도 경과후에 다시 전기 코드선을 접속하여 주십시오. 이때 본체에 있는 "응급 및 시운전"스위치는 조작 하시지 마십시오.)	

응급운전 사용방법

- "응급운전"스위치를 1회 누른다.
(확인램프: 녹색깜박 거림 확인)
- "응급운전" 사용이 불필요 한 경우
"응급운전"스위치 1회 누름
(확인램프: 꺼짐상태 확인)
- 사용도중 확인램프가"적색"점멸 일 경우
즉시 A/S신청을 하여 주십시오.
(확인램프: 적색깜박 거림 확인)

